インターホンを

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください

●ご使用の前にこの「取扱説明書」と「製品への表示」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになった後はいつでも見られる所に必ず保管してください。
●正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
●施工後、必ずお客様に使い方の説明をしていただき、この取扱説明書をお渡しください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

[施工上のご注意]
●<風呂場の中や、洗濯機の近くなど>湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
●<調理台や加湿器の近くなど>油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
●塵、ほこり、金属粉、<硫化水素ガスなど>有害ガスが存在する場所には設置しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
●水や薬品などがかかるおそれのある場所に設置しないでください。火災、感電の原因となることがあります。
●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
●防水性の性能表示のない機器は、雨水がかかる場所に設置しないでください。感電、漏電の原因となります。
●電源端子以外の端子に<AC100V等>電源線を接続しないでください。火災、感電の原因となります。
●電源を入れたまま工事をしないでください。感電の原因になります。
●システムを構成する場合は、指定された機器以外の機器を接続しないでください。火災の原因となることがあります。

●既設配線を使用する場合は、その線に電圧がかかってないことを確認してください。火災、感電の原因となることがあります。
●指定された線材を用いて配線を実施してください。指定以外の線材で工事を行うと火災の原因となります。

[使用上のご注意]
●機器を操作する場合、濡れた手で操作しないでください。感電の原因となります。
●機器に設けられた通気孔をふさがないでください。火災の原因となります。
●本体の通気孔から、金属類や燃えやすいものなど異物をいれないでください。火災、感電の原因となります。
●機器を改造しないでください。火災、感電の原因となります。
●送受機を耳に当てているときは、フックボタンを押さないでください。呼出音で耳をいためる原因となります。

●機器の<裏ぶた、キャビネット、かバー>は外さないでください。感電の原因となります。

[保管時のご注意]
●直射日光を避け、雨水等のかからない乾燥した、ほこりが少なく、高温とならない場所に保管してください。機器の劣化により、火災、感電の原因となります。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

[施工時のご注意]
●<ぐらついた台や傾いた所など>不安定な、場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
●振動や衝撃の多いところに設置しないでください。落下、転倒により、けがの原因となります。

●通信線の配線工事には、技術と経験が必要ですので、<販売店等に>ご相談ください。
●通信線は、電気設備技術基準等に従って、電源線から離して設置してください。混触した場合、火災、感電の原因となることがあります。
●壁掛け型の機器を取り外しておくときは、壁掛け金具を外して置くなどしてください。壁掛け金具に身体を引っかけて、けがや被服を損傷する原因となります。
●壁面に設置する際には、壁面材の厚み、材質に注意してください。使用中に落下してけがの原因となります。

●壁掛形の装置は、落下防止の工事を行ってください。地震等で落下した場合、けがの原因となります。

[使用上のご注意]
●機器の下に<ガラス、陶器等>壊れやすいものを置かないでください。送受器の落下で破損し、けがの原因となります。

[保守・点検時のご注意]
●濡れ雑巾、ベンジン、シンナー、石油、熱湯で拭かないでください。
●洗剤をスプレーなどで直接かけないでください。

●機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災等の原因となることがあります。必要に応じて内部の掃除・点検を<販売店等に>ご相談ください。

<生産完了 2004年01月01日>

TOSHIBA 東芝インターホン取扱説明書

対象機種

通話専用室内機:HTV-230T(HTV-230M接続専用)

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ(単位:mm)



■組み合わせて使用できる機器
テレビドアホン3局用親機
HTV-230M

■機器間の接続や、使用方法は、
親機の取扱説明書をお読みください。

※呼出音量調節つまみ:ドアホン、室内からの呼出音を3段階に調整できます。
呼出音量切替つまみ:ドアホンからの呼出音が呼出音量調節つまみに関係なく極小になります。

特にご注意を

●不要な電波雑音をさけるため、空中配線、AC100V以上の配線との並行線はおやめください。
また、落雷による事故防止のため屋外での空中配線や露出配線は絶対におやめください。
●本体は分解しないでください。

取り付けかた

●1個用スイッチボックスのとき



●柱や壁のとき



●取付金具に掛ける手順



●端子に配線を接続したのち次の手順で取り付けます。
1.本体裏面の引掛穴に、目印にあわせて取付金具のつめを入れ
2.下方に引いてください。
3.手前に引いて確実に掛っていることを確認してください。

ご注意とお願い

このインターホンは屋内専用で-10℃～50℃の温度範囲で使用するように設計してつくられています。
つぎの場所には取り付けないでください。
●直射日光のあたる場所。
●製氷倉庫など-10℃以下になる場所。
●浴室など特に湿度の高い場所。
●有害ガスやいろいろなほこりの特に多い場所。
●水や薬品がかかるおそれのある場所。

お手入れのしかた

●本体や送受器はやわらかい布でからぶきしてください。
汚れがひどいときはせっけん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
●機器をいためますので、ガソリン・ベンジン・シンナーなどの薬品でふかないでください。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ親機の電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕　様

●通話方式	電話形同時通話式
●電源	親機より供給(DC約8V)
●設置場所	屋内専用(使用周囲温度-10℃～+50℃)
●配線本数	親機-室内機間:2線(無極性) 室内機間:2線(無極性)
●通達距離	親機-室内機間 Φ0.65mm(0.3mm^2):100m以下 (注)室内機を2台接続し、送り配線する場合は、距離が1/2になります。
●色調	ホワイト
●外観材質	ABS樹脂
●付属部品	木ねじ(Φ3.8×20)・・・・・・2本 小ねじ(M4×30)・・・・・・・2本 取扱説明書・・・・・・・・・・1部 東芝お客様ご相談センター一覧表・・1部

■呼出信号は親機の取扱説明書をお読みください。

東芝ライテック株式会社　住宅機器事業部　〒140-8660　東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)　TEL(03)5463-8777

工事店様へ　工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。
お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(10320)A

<生産完了 2004年01月01日>
HTV-230T(2/2)